



kameyama candle house.

コンテンポキャンドルウォーマーランプ 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 本製品は、本書をよく読んでいただき、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- ハロゲン電球の熱でキャンドルを溶かす電気スタンドです。火を使わずにアロマキャンドルの香りをお楽しみいただけます。
- 火を使わないので、安心。ススや煙も出ません。
- 点灯後、ほどなくして香りが広がります。
- お部屋のインテリア、デコレーションにオススメです。
- 屋外では使用しないでください。
- 小児・ペットの手の届かない所に保管してください。
- 付属の本製品専用のハロゲン電球を使用してください。ハロゲン電球の購入については、下記の連絡先までお問い合わせいただくか、カメヤマキャンドルハウスのオンラインショップにてお求めください。

【お問い合わせ先】

<https://www.kameyama-candle.jp/homepage/contact/customer>

【オンラインショップ】

<https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop>

はじめに


取扱説明書をよく読み、各部品がそろっているか確認してください。

セット内容

- コンテンポキャンドルウォーマーランプ本体1台
- ハロゲン電球2個

ハロゲン電球の交換方法

1. プラグがコンセントから外れていることを確認してください。
2. 皮脂の付着によりハロゲン電球の寿命が短くなることがあるため、柔らかな布を使ってソケットに装着します。
※開封時、ハロゲン電球は本体に装着されています。
3. プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れます。



使用方法

1. 香り付きワックス、もしくはジャーキャンドルをコンテナキャンドルウォーマーランプの土台に置き、スイッチを入れ、点灯します。点灯後、表面が溶け、香りが立ち始めます。キャンドルの香りがなくなるまで、繰り返し使用できます。

※香り付きワックス、ジャーキャンドルに付いているフタやフィルムなどは、取り外してからセットしてください。

2. 繰り返しキャンドルやワックスを溶かして使用する場合、口はなくなりますが、香りは使用回数にともない弱くなります。その場合は、溶けた口を空いた容器に移して捨て、まだ溶けていない口を露出させてください。再び点灯すれば、新たに口が溶けて香りが広がります。同じ方法で繰り返し使用すれば、より効果的に香りを楽しむことができます。



※溶けた口を捨てる際は、排水口に流すと詰まりの原因になるので、絶対に流さないでください。紙パックなどの空き容器に移すか、新聞紙やペーパータオルにしみ込ませて、可燃物として廃棄してください。

※照射により溶けた口や容器が熱くなるので、口を捨てる際は十分に注意してください。

【推奨キャンドルについて】

- **YANKEE CANDLE ジャーL、Mがオススメです。**
カメヤマキャンドルハウスのオンラインショップでお買い求めいただけます。
<https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop>
- **広口のガラス容器や陶器に口が注がれているタイプを使用してください。**
※容器に入っていない固形キャンドルやワックスは使用しないでください。

こんなときは？

Q: キャンドルが溶けない。

A: ライトが点灯しているか、容器入りキャンドルのフタがはずれているかどうかを確認してください。ライトからの距離が遠い場合にはキャンドルが溶けにくいことがあります。詳しくは使用方法欄を参照してください。

Q: 電球が切れた。

A: コンテンポキャンドルウォーマーランプ専用のハロゲン電球と交換してください。見た目が似た電球でも、コンテンポキャンドルウォーマーランプに差し込むことはできません。ハロゲン電球の購入については、下記の連絡先までお問い合わせいただくか、カメヤマキャンドルハウスのオンラインショップにてお求めください。

【お問い合わせ先】

<https://www.kameyama-candle.jp/homepage/contact/customer>

【オンラインショップ】

<https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop>

オンラインショップはこちら▶



安全上の注意

火事、やけど、電気ショック、過度の紫外線の影響などを防ぐために、必ず守ってください。

✦ コンテンポキャンドルウォーマーランプを使用する際は、セットしたキャンドルには火をつけないでください。

✦ 本来の用途以外には使用しないでください。

✦ 使用中はそばから離れないでください。

✦ 使用中及び消灯直後は、コンテンポキャンドルウォーマーランプ本体、ハロゲン電球、溶けた口ウヤ容器が熱いので、手を触れないでください。

✦ 熱に弱い素材や、熱で変質する素材の上では使用しないでください。

✦ 掃除やハロゲン電球の交換は、スイッチを切ってプラグを抜き、コンテンポキャンドルウォーマーランプ及びハロゲン電球が十分に冷えてから行ってください。

✦ ライトは熱いので肌に当てないでください。

✦ ライトを直接見ないでください。

✦ 燃えやすいものが近くにない、水平で安全な場所で使用してください。

✦ 皮脂の付着によりハロゲン電球の寿命が短くなることがあるので、直接触れないでください。

✦ プラグを持った状態でコンセントから引き抜いてください。コードを持って抜かないでください。

✦ 電気ショックの危険を避けるために、コード・プラグ・ランプは水や他の液体の中に入れてください。

✦ コンテンポキャンドルウォーマーランプ本体やコードをガスレンジや電気バーナーの上やそばなど、高温になる場所には置かないでください。

✦ 本製品が正常に動作しない場合や、コンテンポキャンドルウォーマーランプ及びハロゲン電球にダメージがある場合は、使用をやめてください。

✦ 予期せぬ故障の原因になるので、分解・修理・改造をしないでください。

✦ 溶けたロウがこぼれるとやけどや家具などが汚れる原因になるので、キャンドルが溶けているときにキャンドルを動かさないでください。また消灯後は、溶けたロウが熱いので、ロウが固まるまでは動かさないでください。

✦ コンテンポキャンドルウォーマーランプを小児の近くで使用する場合は、小児及びランプから目を離さないでください。

✦ キャンドルの芯糸はハロゲン電球から15mm以上離してください。

✦ 高温多湿を避けて使用してください。

✦ 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。

⚠ 使用上の注意

⚠ 容器に入っていない固形キャンドルを直接土台に置いて使用すると、溶けたロウがこぼれてコンテンポキャンドルウォーマーランプや周囲が汚れることがあるので、ガラスや陶器製の容器にロウが注がれたキャンドルを使用してください。

⚠ コンテンポキャンドルウォーマーランプにロウがこぼれた場合は、プラスチック製のカードなどでかき出して紙タオルで拭いてください。鋭利なものや固い金属などを使用すると表面に傷が付くことがあるので注意してください。

⚠ 短時間(5分以内)の点灯を繰り返すとハロゲン電球の寿命が短くなります。

⚠ ハロゲン電球を取り付ける場合や交換する場合は柔らかい布を使用してください。

⚠ 本製品は日本国内での使用を目的に製造されています。日本国内以外での使用はできないので注意してください。

製品仕様



品名: コンテンポキャンドルウォーマーランプ
品番: SJ356-00-00 色番
色番: BK(ブラック)、SI(シルバー)
定格電圧: 100V
適用電灯の定格消費電力: 25W 口金GU10
交換用ハロゲン電球1個付き
中間スイッチ付き

交換部品の案内



品名: キャンドルウォーマーランプ用ハロゲン電球
品番: SJ358-00-00
¥900(税込 ¥990)

販売元

カメヤマ株式会社
〒531-0076 大阪市北区大淀中2-9-11

お客様窓口 0595-82-9837

受付時間: 月～金曜日 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.kameyama.co.jp>